



*Ocel, ktorá hreje*

Ocelové panelové radiátory  
**KORAD**  
Výrobný program





**1.**

V mieste montáže radiátora je potrebné vyvŕtať do steny otvory vrtákom o priemere  $\varnothing$  16 mm. Vzdialenosť osi konzoly od vrchnej hrany radiátora je 100 mm. Rozstup konzol je možné nájsť v katalógu alebo odmerať priamo pri montáži.



**2.**

Konzoly zafixujeme citlivým dotiahnutím matice (veľkosť kľúča 16). Oporný nos konzoly (na obrázku) musí smerovať nadol.



**3.**

Na vyčnievajúcu časť závitú naskrutkujeme závesné excentre.



**4.**

Pootočením excentrov je možné vykorigovať konzoly do požadovanej pozície.



**5.**

V mieste závesných držiakov narežeme ochrannú fóliu a odstránime plastové ochrany.



**6.**

Na spodné opierky radiátora nasadíme opierky a radiátor zavesíme.



**7.**

Skontrolujeme správnu polohu pomocou vodováhy a vykonáme potrebné korekcie.



**8.**

Z plastových rohov odstránime časť, ktorá zakrýva pripojovacie otvory a odstránime prepravné zátky.



**9.**

Namontujeme záslepky, odvzdušňovacie zátky, ventily a radiátor pripojíme k vykurovaciemu okruhu.



**10.**

Ochrannú fóliu, kartóny a plastové rohy odstránime až po ukončení stavebných prác.



**11.**

Nainštalovaný radiátor.